

# トラブルシューティング

DVD/CDライティングドライブユーザズマニュアル  
と併せてお読みください(こちらをクリックすると表示されます)。

## 注意

最新の情報は、弊社ホームページ(<http://www.melcoinc.co.jp/>)を参照してください。ホームページには最新のQ&Aや仕様などの情報が案内されています。

また、トラブルシューティングやホームページの情報を見ても改善しない場合は、インフォメーションセンターにお問合せください。

付属ソフトウェアについてのお問合せ



付属の各ソフトウェアのお問い合わせについては、別紙「付属ソフトについて」を参照してください。

ドライブについてのお問合せ



株式会社メルコ インフォメーションセンター  
電話番号、FAX 番号については別紙「はじめにお読みください」を参照してください。  
製品を修理したいときは、別紙「はじめにお読みください」の「修理について」をお読みください。

# 一般的なトラブル

## DMA転送が有効にならない(WindowsMe/98SE/98)

DMA転送を有効にする設定【取り付けとWindowsの設定- 「WindowsMe/98SE/98の設定」】をした後でパソコンを再起動すると、設定が元に戻ってしまう(DMA転送が有効にならない)ことがあります。次の手順で再設定してください。

取り付けとWindowsの設定- のDMA転送の設定 1 ~ 4 を行います。

本製品(CD-RW/DVD-ROMドライブ)のデバイス名をクリックし、[削除(E)]をクリックします。

[デバイス削除の確認]ウィンドウが表示されたら、[OK]をクリックします。

[閉じる]ボタンをクリックし、パソコンを再起動します。

取り付けとWindowsの設定- を参照し、DMA転送を有効にする設定を再度行ってください。

## DMA転送設定後、WindowsMe/98SE/98が起動しない

お使いのパソコンによっては、DMA転送に設定するとWindowsが起動しないことがあります。次の手順でDMAの設定を解除してください。

<ctrl>キーを押しながらパソコンの電源スイッチをONにします([Startup Menu]が表示されるまで押し続けてください)。

[Startup Menu]が表示されたら、[Safe Mode]で起動します。

デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンを選択し、マウスで右クリックします。

表示されたメニューから、[プロパティ(R)]をクリックします。

[デバイスマネージャー]タブをクリックします。

[CD-ROM]の中の本製品(CD-RW/DVD-ROMドライブ)のデバイス名を選択し、[削除(E)]をクリックします。

Windowsを再起動します。

## メディアが入らない

メディアがトレイに正しくセットされていない

メディアを正しくセットし直してください。

ドライブに電源ケーブルが接続されていない

電源ケーブルを接続してください。

## メディアが使用できない



メディアが対応していない

別紙「はじめにお読みください」に記載の書き込み動作確認メディアを参照ください。記載にないメディアの場合、書き込みができない(または書き込んで読み出すことができない)ことがあります。このようなときは、書き込み速度を下げて書き込みをおこなってください。

正しいドライブにアクセスしていない

データを読み出すときは、次のアイコンを開いてください。

WindowsXP :  DVD-RAM ドライブ (D:)   
 CD/DVDメディア、DVD-RAMメディア

WindowsMe/2000/98SE/98 :  CD-ROM (D:)  リムーバブルディスク (E:)   
 CD/DVDメディア DVD-RAMメディア

トラブルシューティング

## パソコンが起動しない

フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクが入っている

フロッピーディスクを取り出して、パソコンを再起動してください。

## アクセスランプが点灯しない

メディアがトレイに正しくセットされていない

イジェクトボタンを押してトレイを排出し、メディアを正しくセットし直してください。

インターフェースケーブルが正しく接続されていない

パソコンと周辺機器の電源スイッチをOFFにして、インターフェースケーブルが本製品のインターフェースコネクタに正しく接続されているか確認してください。

## イジェクトボタンを押してもトレイが排出されない

本製品のイジェクトボタンを押してもトレイが排出されないことがあります。その場合は、画面上でドライブのアイコンを右クリックし、[取り出し]を選択してください。

パソコンの電源が入っていない

パソコンの電源スイッチがONになっているか、パソコンの電源ケーブルはACコンセントに正しく接続されているか確認してください。

トレイに何か引っかかっている

トレイを確認してください。

ドライブに電源ケーブルが接続されていない

ドライブに電源ケーブルを接続してください。

トラブルシューティング

## DVD-RAMメディアが使用できない

添付ソフトウェア(デバイスドライバー、アプリケーションソフト)がインストールされていない

添付ソフトウェアをユーティリティCDよりインストールしてください。

DVD-RAMメディアがフォーマットされていない

DVD-RAMメディアをフォーマットしてください。

DVD-RAMメディア(カートリッジ入り)が書き込み禁止に設定されている

DVD-RAMメディア(カートリッジ入り)の設定を確認してください。

## Windowsのスキャンディスク機能、デフラグ機能が使用できない

DVD-RAMメディアがUDF形式(1.5/2.0)でフォーマットされている

Windowsのスキャンディスク機能、デフラグ機能はUDF形式のフォーマットに対応していません。

## ブランクDVD-Rメディアを本製品に入れるとAudioCDと認識されてしまう

Windows Me/98SE/98の環境で使用している

Windowsの仕様にて、ブランクDVD-Rメディアを本製品に入れるとAudioCDと認識されてしまいますが、機能上問題ありません。ご使用のPC環境によってAudioCDに関連付けられている再生用ソフトが自動起動される事がありますが、再生はできませんので、再生用ソフトは終了させてください。

トラブルシューティング

## 特定のソフトウェアで本製品が使用できない

パソコンに標準搭載されているドライブ専用で作られたソフトウェア( )上で、本製品を使用できないことがあります。

その場合は、パソコンに標準搭載のドライブを使用するか、他のソフトウェアを使用してください。

ソフトウェアの仕様は、ソフトウェアメーカー(プリインストールソフトではパソコンメーカーの場合があります)にご確認ください。

再生ソフトウェアによっては、本製品のドライブ名が内蔵のCD・DVDドライブよりも前に割り当てられていると再生できないことがあります。そのようなときはデバイスマネージャからドライブのプロパティを開き、ドライブ名を変更してください。

(例) :Eドライブ(内蔵CD・DVDドライブ)/Fドライブ(本製品)

×:Eドライブ(本製品)/Fドライブ(内蔵CD・DVDドライブ)

## パソコンの電源スイッチをONにしても電源が入らない

### 電源ケーブルが正しく接続されていない

パソコンと周辺機器の電源スイッチをOFFにして、電源ケーブルが本製品の電源コネクタに正しく接続されているか確認してください。

# 読み出し時のトラブル

## 読み出し時にエラーが発生する

### メディアが汚れている、または破損している

メディアの記録面に傷や汚れが付いていると、正しく読み出せません。ほこりなどが付着しているときは市販のダストクリーナーなどで除去してください。

### メディアが裏返しになっている

メディアを取り出し、メディアのレーベル面を上に向けてトレイに載せてください。

## 他のドライブでCD-RWメディアが読み出せない

### ご使用のCD-ROMドライブがCD-RWに対応していない

CD-RWメディアはCD-ROMに比べ反射率が低いいため、CD-RWに対応していないCD-ROMドライブや音楽CD用プレーヤーでは読み出せません。CD-RWに対応したドライブで読み出してください。

## WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSでファイル名が化ける

### ロングファイル名を使用したデータを書き込んだ

WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSはロングファイル名に対応していないため、RomeoやJolietで書き込まれたデータはファイル名が化けることがあります。WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSでCDを読み出すときは、DOS名(8+3形式)で書き込んでください。

トラブルシューティング

## 読み出し時に異音がする

### メディアにシールが貼られている

メディアにシールなどを貼っていると、メディアの重心が偏り、回転時に振動が発生することがあります。絶対にシールなどを貼らないでください。

## 音楽CDを再生しても音声が出力されない、音楽CDを再生するとシステムが停止する

### メディアがトレイに正しくセットされていない

イジェクトボタンを押してトレイを排出し、メディアを正しくセットし直してください。

### メディアに傷、汚れ、変形がある

メディアに不良がある場合、正常に音声が出力されません。

### デジタル再生に対応したソフトウェアプレーヤーで再生していない

音楽CDはMicrosoft Windows Media Player 7以降など、デジタル再生に対応したソフトウェアプレーヤーで再生してください。  
デジタル再生に対応していないソフトで再生した場合、音声が聴こえません。



# 書き込み時のトラブル

## CD-R/RWメディアに追記できない

### ライティングソフトウェアが違っている

ソフトウェアの仕様により、前回書き込みをしたライティングソフトウェアを使用しないと、追記できません。前回使用したライティングソフトウェアで書き込んでください。

### メディアの容量が足りない

新しいメディアに書き込んでください。

### 他社製のCD-R/RWドライブで書き込んだメディアを使用している

他社製のCD-R/RWドライブで書き込んだメディアには追記できません。本製品で書き込んだメディアを使用してください。

## 作成した音楽CDで音飛びが発生する

メディアによっては、作成した音楽CDで音飛びが発生することがあります。その場合は書き込み速度を下げて書き込みを行ってください。

## 音楽CDをキャプチャしたデータにノイズや音飛びが発生する

### 音楽CDに傷がある

音楽CDの傷が原因で音飛びが発生することがあります。

トラブルシューティング

## 書き込みができない

### メディアが対応していない

- ・お使いのCD-R/RWメディアが、指定した書き込み速度に対応していることをご確認ください。CD-R/RWメディアによって最大書き込み速度は異なりますのでご注意ください。書き込み速度をおとすことで書き込むことができるようになりますことがあります。
- ・別紙「はじめにお読みください」に記載してある書き込み動作確認メディアをお使いください。記載していないメディアでは、本製品に対応していないことがあります。

### メディアが傷ついたり汚れが付着している

メディアが傷ついたり、ほこりや汚れが付着している可能性があります。他のメディアでもう一度書き込んでみてください。

### ライティングソフトウェアが本製品に対応していない

本製品に付属しているライティングソフトウェアを使用してください。付属品以外のライティングソフトウェアを使用するときは、ソフトウェアのメーカーに対応しているかどうかお問い合わせください。

## 他のドライブでパケットライト方式で書き込んだCD-R/RWメディアを読み出せない

### ご使用のCD-ROMドライブがパケットライト方式に対応していない

CD-ROMドライブによっては、パケットライト方式に対応していないことがあります。対応したドライブで読み出してください。

## CD-R/RWメディアにデータを書き込めない

### ライティングソフトウェアを使用していない

本製品付属のライティングソフトウェアを使用してください。

### CD-ROM、音楽CD( CD-DA )がセットされている

CD-R/RWメディアにだけデータを書き込めます。CD-ROMや音楽CD( CD-DA )などには書き込めません。

### 本製品の電源が入っていない

本製品に電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。

### インターフェースケーブルが正しく接続されていない

パソコンのマザーボードに接続されたインターフェースケーブルに、本製品を正しく接続してください。

## WindowsXPのCD-R/RW書き込み機能が使用できない

### 書き込み機能が無効に設定されている

[マイ コンピュータ]内CD-RWドライブのプロパティの[書き込み]タブを選択した画面で、[このドライブでCD書き込みを有効にする]のチェックボックスをクリックしてチェックマークを表示させてください。

ただし、DVD-RAMメディアへの書き込み、バケットライティングソフトは使用できません。

トラブルシューティング

**DVD-RAMメディアへの書き込みができない、パケットライティングソフトが使用できない**

WindowsXPのCD-R/RW書き込み機能が有効に設定されている

[マイ コンピュータ]内CD-RWドライブのプロパティの[書き込み]タブを選択した画面で、[このドライブでCD書き込みを有効にする]のチェックボックスのチェックマークはずしてください。

ただし、WindowsXPのCD-R/RW書き込み機能は使用できなくなります。

## **書き込みが遅い【DVD-R/RWへの書き込みのみ】**

### 1. 1GBに満たないデータを書き込んでいる

DVD-R/RWの規格上、一度に書き込むデータ容量は1.1GB以上になります。1.1GBに満たない容量を書き込む場合は、書き込む容量が1.1GBになるまでダミーデータが追加されるため、セッションクローズ(リードアウト)時間が長くなります。そのため、書き込むデータの容量が少なくても時間がかかる場合があります。